

08/2012

# **Mod: CBT31/PM**

**Production code: 10501701-0-0-0 (Y2)**



**Diamond**  
catering equipment

**Manual de Instruções  
Instruction Manual  
Mode d'emploi  
Gebrauchsanleitung  
Manuale d'Istruzioni  
Manual de Instrucciones**

**N.º MNS00054.00**



**ABATEDORES DE TEMPERATURA – Y2  
BLAST CHILLER & FREEZERS – Y2  
CELLULES DE REFROIDISSEMENT ET SURGÉLATION– Y2  
SCHNELLKÜHLER & SCHOCKFROSTER– Y2  
ABATTITORI E SURGELATORI– Y2  
ABATIDORES Y CONGELADORES– Y2**

# Mode d'emploi

N.° MSN00054.00

## SOMMAIRE

Note du Fabricant .....	19
1 Réception .....	19
2 Plaque de Caractéristiques .....	19
3 Installation, Nettoyage et Manutention .....	20
3.1 Notes Générales .....	20
3.2 Installation .....	20
3.3 Nettoyage .....	20
3.4 Manutention .....	20
4 Fonctionnement .....	21
4.1 Définitions .....	21
4.2 Fiche technique .....	21
4.3 Mise en service .....	21
4.4 Sélection et description des cycles standard .....	22
4.5 Interruption des cycles .....	22
4.6 Programmation d'un Cycle Personnalisé .....	22
4.7 Sélectionnez Programme Personnalisé .....	24
4.8 Dégivrage, alarmes et anomalies .....	26

## Note du Fabricant

Nous vous remercions d'avoir choisi nos appareils; nos équipements répondent à toutes les directives et normes européennes applicables dans le but de fournir une utilisation sûre et pratique qui répond à vos attentes et besoins.


L'équipement doit être utilisé conformément à ce mode d'emploi et uniquement dans le but déclaré par le constructeur. Son utilisation incorrecte peut causer des dommages à celui-ci et/ou aux utilisateurs. S'assurer que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

## 1 Réception

La construction et le fonctionnement de chacun de nos équipements sont rigoureusement vérifiés à l'usine, comme en témoigne le apport d'essai ci-joint. Compte tenu de la possibilité de dommages causés par le transport, vérifier le bon état de l'appareil après le déballage. Ensuite, vérifiez que les caractéristiques correspondent aux spécifications de la commande. Nous rappelons que notre recherche constante d'améliorations technologiques pourra promouvoir des modifications sans avis préalable aux appareils indiqués dans ce mode d'emploi.

## 2 Plaque de Caractéristiques

Model	
Modell   Model   Modèle   Modello   Modelo   Modelo	
Product code	
Artikelnummer   Artikelnummer   Code article   Codice articolo   Código producto   Código artigo	
Serial number & Year	
Seriennummer & Jahr   Seriennummer & Jaar   Numéro de série & Année   Numero di serie & Anno   Número de serie & Año   Número de série & Ano	
Climate class	
Klimaklasse   Klimaat klasse   Classe climatique   Classe climatica   Clase climática   Classe climática	
Defrost power (W)	
Abtauung Leistung   Ontdooi vermogen   Puissance dégivrage   Potenza scongelamento   Potencia desescarche   Potência descongelação	
Door heater wire (W)	
Heizleitungen der Tür   Verwarmingslint voor deur   Cordon chauffant porte   Resistenza elettrica porta   Resistencia calefactora puerta   Resistência eléctrica porta	
Light bulb (Max.W)	
Glühbirne   Verlichtingsunit   Ampoule   Lampadina   Bombilla   Lámpada	
en   de   nl   fr   it   es   pt	a) b)
PT-503403474	c) d)
	e) f)

CE  PG AB09

La plaque de caractéristiques de nos cellules de refroidissement et surgélation se trouve à l'intérieur de l'équipement, sur le panneau latéral gauche. Vous y trouverez les principales informations techniques de l'appareil et l'identification du MODÈLE et N° SÉRIE, fondamentales pour consultation au fabricant.



La directive européenne sur les résidus d'appareils électriques et électroniques (WEEE) indique que, à la fin de son cycle de vie, l'appareil et tous ses composants, sous-ensembles et matériaux consommables doivent faire l'objet de récupération sélective pour être traités afin d'être éliminés, recyclés ou réutilisés. Ne déposez pas des appareils comprenant ce symbole avec des résidus urbains indifférenciés.

### Légende

a) Tension (V)	b) Fréquence (Hz)
c) Courant (A)	d) Puissance (W)
e) Gaz réfrigérant (ASHRAE)	f) Charge de gaz (g)

## 3 Installation, Nettoyage et Manutention

### 3.1 Notes Générales

L'installation, l'entretien technique et les autres interventions doivent être exécutés par des techniciens spécialisés et autorisés, utilisant des pièces et composants originaux. Le non respect de ces conditions peut entraîner la perte de la garantie.

### 3.2 Installation



L'installation doit être effectuée en respectant constamment les règlements concernant la construction d'édifices, les règles et les bonnes pratiques de préventions d'accidents et les normes européennes en vigueur.

#### 3.2.1 Préparation

Enlever la pellicule de protection en PVC; ne pas utiliser d'objet pointu afin d'éviter des risques sur la surface. Nettoyer l'intérieur et l'extérieur de l'équipement en utilisant des gants.

#### 3.2.2 Positionnement



Choisir un emplacement où l'équipement est éloigné de possibles sources de chaleur (par ex. fours ou cuisinières) et sans lumière directe du soleil.

Assurer une bonne circulation de l'air autour de l'équipement, maintenir la distance entre la paroi et la partie arrière de l'équipement.

La grille avant ne doit jamais être obstruée: le manque de ventilation peut sérieusement affecter le fonctionnement et peut entraîner des dommages à l'équipement.

#### 3.2.3 Mise à niveau

L'équipement doit être installé sur une surface pleine et résistante, afin d'assurer la stabilité dans les quatre points d'appui. Les pieds télescopiques réglables en hauteur doivent être ajustés pour un nivellement précis.

#### 3.2.4 Sortie d'eau (sauf modèle Y2-3)



Cet équipement est muni d'une sortie pour les eaux de condensation et de nettoyage.

Si vous n'optez pas pour une liaison à l'égout, utilisez le bac de récupération des eaux de condensation, fixez-le par le devant sur les glissières qui se trouvent au-dessous de l'équipement.

L'écoulement des eaux de condensation peut être compromis si l'équipement n'est pas nivelé.

#### 3.2.5 Raccordement électrique

L'appareil est fourni avec une fiche selon les normes d'essai, ainsi qu'un câble d'alimentation réglementaire avec longueur suffisante pour permettre de le brancher à la prise murale.

Câble d'alimentation type H05VV-F		
Modèles	Y2-3, Y2-5 e Y2-7 (monophasique)	Y2-10 e Y2-14 (triphase)
Section (nominale)	3 x 1.0 mm <sup>2</sup>	5 x 2.5 mm <sup>2</sup>
Code du producteur avec prise de série CEE 7/7	43001004	
Code du producteur avec prise optionnelle BS 1363	43001001	



La prise murale doit être accessible très facilement et doit être dimensionnée pour la consommation maximale (spécifié dans la plaque de caractéristiques) et doit avoir un FIL DE TERRE. Pour les raccordements directs au réseau, il faut toujours installer un dispositif d'interruption (disjoncteur) de taille conforme aux normes internationales. Ne jamais utiliser des prises ou fiches sans fil de terre, ni d'adaptateurs ou rallonges.

#### 3.2.6 Substitution du Câble d'Alimentation

Si le câble d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être immédiatement remplacé par l'original fourni par le fabricant ou par l'assistance technique.

### 3.3 Nettoyage

Pour assurer une hygiène et une conservation correctes, effectuer le nettoyage régulier de l'équipement comme indiqué:



Débrancher l'appareil du courant, en retirant la fiche ou éteignant le disjoncteur.

Nettoyer soigneusement les surfaces à l'aide d'un chiffon humidifié avec une solution d'eau et de détergent doux; puis rincer avec un chiffon imbibé d'eau claire et, finalement, passer un chiffon sec.

Ne pas utiliser de produits de nettoyage acides ou à base de chlore (p/ ex. eau de javel), ni des matériaux abrasifs (p/ ex. des éponges à récurer) ni de l'eau sous pression (p/ ex. tuyaux d'arrosage).

### 3.4 Manutention

Pour assurer une longue durée et un fonctionnement correct de l'équipement, vous devez avoir les précautions suivantes:

#### 3.4.1 Condenseur

Effectuer régulièrement l'opération suivante:



Débrancher l'appareil du courant, retirer la fiche ou éteindre le disjoncteur.

Desserrer la grille avant de ventilation; faire attention au passage des câbles, ne pas les tirer.

Nettoyer soigneusement les ailettes du condenseur avec un aspirateur (de préférence) ou avec une brosse douce.

# Mode d'emploi

N.° MSN00054.00

À la fin, resserrer la grille avant de ventilation.

## 3.4.2 Inactivité prolongée

Face à la possibilité d'une période d'inactivité prolongée, il est recommandé d'effectuer les opérations de nettoyage et manutention décrites ci-dessus.

## 4 Fonctionnement

### 4.1 Définitions

La cellule de refroidissement et surgélation a été conçue pour le refroidissement / congélation rapide des produits alimentaires et projetée pour des conditions de fonctionnement en accord avec la classe climatique ISO 4 (température ambiante 30°C, 55% Hr).

### 4.2 Fiche technique











Modèle	Y2-3	Y2-5	Y2-7	Y2-10	Y2-14
Dimensions extérieures LxPxH	670x715x500 mm	810x830x850 mm	810x830x1070 mm	810x830x1370 mm	810x830x1750 mm
Poids	55 kg	100 kg	130 kg	150 kg	180 kg
Alimentation	220-240V 1~ 50Hz	220-240V 1~ 50Hz	220-240V 1~ 50Hz	400V 3~ 50Hz	400V 3~ 50Hz
Courant	3,0 A	5,0 A	6,0 A	3,6 A	4,2 A
Puissance absorbée	0,5 kWh	1,0 kWh	1,3 kWh	2,0 kWh	2,2 kWh
Fluide réfrigérant	R404	R404	R404	R404	R404
Capacité de refroidissement	10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg
Capacité de congélation	6 kg	14 kg	20 kg	28 kg	35 kg
Capacité de bacs, plaques pâtisseries GN1/1 – EN600x400	3-3	5-5	7-7	10-10	14-14

### 4.3 Mise en service

S'assurer que la fiche est correctement introduite dans la prise et/ou que le disjoncteur est branché.


#### 4.3.1 Mise en marche

Cette procédure s'applique seulement lors de la mise en marche ou lorsqu'il y a une coupure du courant électrique ou qu'il soit éteint. Sans qu'il soit nécessaire de presser n'importe quelle touche, l'écran affiche après 60 secondes la langue dans laquelle les menus sont disponibles.

	 <p>Selectionner la langue désirée avec les touches  ou  et confirmer avec .</p>
	 <p>Puis, appuyer sur la touche .</p>
	 <p>À partir d'ici la cellule de refroidissement et surgélation est capable de sélectionner un des cycles standard (voir 4.4) ou programmer un cycle personnalisé.</p>

#### 4.3.2 Initier le nouveau cycle

Cette procédure s'applique dans le fonctionnement normal de l'équipement.

Appuyer pendant 3 secondes sur la touche  ;

Ensuite, sélectionner un cycle standard (voir 4.4), ou un cycle personnalisé (voir 4.7) (s'il a déjà été programmé), ou entrer dans le mode programmation pour le faire.












Le contrôleur électronique permet à l'utilisateur de programmer des cycles personnalisés en fonction des besoins spécifiques. Les instructions de ceux-ci se trouvent dans le paragraphe 4.6 du mode d'emploi du contrôleur électronique ci-joint.

# Mode d'emploi

N.° MSN00054.00

## 4.4 Sélection et description des cycles standard


Les cycles standard couvrent la majeure partie des besoins quotidiens dans la cuisine et ont été conçus pour faciliter le travail des utilisateurs, à travers quatre touches Start & Go, chacune correspondant à un cycle préprogrammé.

<p><b>STD +3 TEMP. SOFT</b></p> <p> <b>PRODUTO 60C</b> <b>AMBIENTE 20C</b> <b>TEMPOR 90'</b></p> <p> </p>	<p>   </p> <p>En appuyant sur une des touches et surgélation fait démarrer le cycle désiré. Trois minutes après le démarrage, l'équipement vérifie automatiquement si la sonde du produit est utilisée. Dans le cas affirmatif, le cycle sera géré par la sonde; sinon, le cycle s'effectue par temps.</p>
<p></p>	<p>Ce cycle réduit la température des aliments jusqu'à +3° C au coeur du produit et en un temps maximum de 90 minutes. Idéale pour abaisser la température des denrées alimentaires telles que les aliments à fine épaisseur, les semoules (pâtes ou riz), mets sucrés (crèmes, mousses), légumes verts entre autres produits délicats.</p>
<p></p>	<p>Ce cycle réduit la température des aliments jusqu'à +3° C au coeur du produit et en un temps maximum de 90 minutes. Pensé de façon à optimiser le temps de travail en abaissant les aliments volumineux, à haute teneur en matières grasses sans formation de glace à la surface.</p>
<p></p>	<p>Ce cycle réduit la température des aliments jusqu'à -18° C au coeur du produit et en un temps maximum de 240 minutes. Préparé pour la congélation d'aliments cuisinés dont les plats préparés au four ou les pâtes levées. Cycle à deux phases de congélation ; la température au coeur du produit atteint +6°c pendant la première phase, la température au coeur du produit atteint -18°c pendant la deuxième phase.</p>
<p></p>	<p>Ce cycle réduit la température des aliments jusqu'à -18° C au coeur du produit et en un temps maximum de 240 minutes. Conçu pour la congélation d'aliments cuisinés volumineux ainsi que les aliments crus. Assez rapidement, la température au coeur du produit atteint -18° C et l'intérieur de la cellule atteint une température de -35° C.</p>

## 4.5 Interruption des cycles

### 4.5.1 Interruption volontaire

Pour protéger le compresseur, il est seulement possible d'interrompre le programme une minute après la mise en marche.










Appuyer sur la touche pendant trois secondes  ; le cycle sera interrompu et ne peut pas être poursuivi.

Si vous voulez arrêter la cellule, appuyer à nouveau pendant 3 secondes sur la touche .

### 4.5.2 Interruption par ouverture de la porte

Il faut éviter l'ouverture de la porte pendant le cycle de fonctionnement. Si vous avez vraiment besoin de l'ouvrir, le temps d'ouverture ne doit pas dépasser 30 secondes. Au bout de ce temps, le cycle sera interrompu et devra être redémarré.

## 4.6 Programmation d'un Cycle Personnalisé

<p><b>MENU 12:00 01/01/12</b></p> <p> <b>SONDE CHAUFFAGE</b>  <b>PARAMÈTRES</b>  <b>SERVICE</b></p>	<p>Dans le <b>MENU</b> principal utilisez les flèches   et sélectionnez <b>PARAMÈTRES</b> en appuyant sur .</p>
<p><b>Paramètres</b></p> <p><b>Insertion mot de passe</b> <b>1234</b></p>	<p>Avec les flèches   entrez le code du fabricant <b>1234</b> et pressez  pour continuer.</p>

# Mode d'emploi

N.° MSN00054.00

## Paramètres



Modif. langage/PW1

Cycle personnalisé

Conservation

Avec les flèches



sélectionnez l'option **Cycle Personnalisé** et

pressez



.

## Cycle personnalisé



De. std +3° C doux



De. std +3° C hard



De. std -18° C doux

## Cycle personnalisé



De. std -18° C hard



Complet



De. std +3° C doux

Déplacez le curseur avec les flèches



et sélectionnez le type de

cycle désiré (par ex.: **Complet**) et pressez



.

## Complet

En tempér/temps TEMP.

À l'intérieur de l'option Cycle Personnalisé configurez le cycle par **température**

ou par **temps**, utilisez les flèches



. Pressez



.

## Complet

P. de cons. amb. -20.0° C

P. de cons. prod. 10.0° C

Temps de phase 60'

Dans la **PHASE 1**, déterminez, à l'aide des flèches



, les

**températures** et la **durée**. Pressez



à la fin de chaque une des options et à

après passer à la phase la suivante.

## PHASE 1

## Complet

P. de cons. amb. 0.0° C

P. de cons. prod. 3.0° C

Temps de phase 30'

Répétez le processus de la **PHASE 1** pour personnaliser la **PHASE 2** et la **PHASE 3**

selon les spécifications requises.

## PHASE 2

## Complet

P. de cons. amb. -35.0° C














P. de cons. prod. -18.0° C


Temps de phase 60'

## PHASE 3













## Mode d'emploi

N.° MSN00054.00

<p><b>Complet</b></p> <p>Conser. actuel OUI</p> <p>P.de consigne -20.0°C conservation</p>	<p>Avec les flèches   optez, ou pas, pour la conservation des aliments</p> <p>à la fin du Cycle, suivi de .</p> <p>Déterminez à quelle température vous voulez le faire, s'il en est le cas. Pressez  pour avancer.</p>
<p><b>Complet</b></p> <p>Deg. avant cycle OUI</p> <p>Deg. avant conserv. NON</p>	<p>Avec les flèches   choisissez, ou non, <b>Dégivrage</b> avant le début du</p> <p>cycle. Pressez  pour confirmer.</p> <p><b>L'équipement ne permet pas l'exécution du Dégivrage avant d'entrer en mode conservation.</b></p>
<p><b>Complet</b></p> <p>Sauvegarder cycle sous</p> <p>10- TESTE-----</p> <p> </p>	<p>Avec les flèches   sélectionnez, lettre par lettre, le nom de ce</p> <p>cycle. Pressez  pour passer au caractère suivant.</p>
<p><b>Complet</b></p> <p>Sauvegarder cycle sous</p> <p>10- TESTE-----</p> <p>Appuy Enter 3s  </p>	<p>Pressez  pendant 3 secondes pour effectuer l'enregistrement du programme.</p>

Pour revenir au **MENU** principal ou à une des phases précédentes pressez .

### 4.7 Sélectionnez Programme Personnalisé

<p><b>MENU 12:00 01/01/12</b></p> <p> CLAVIER VERROUILLÉ</p> <p> MARCHE/ARRÉT</p> <p> CYCLE</p>	<p>Dans le <b>MENU</b> principal, avec les flèches   sélectionnez le <b>CYCLE</b> en appuyant sur .</p>
<p><b>CYCLE</b></p> <p> Standard</p> <p> PERSONALIZE</p> <p> Répété</p>	<p>Avec les flèches   sélectionnez l'option <b>PERSONNALISÉ</b> en appuyant sur .</p>



# Mode d'emploi

N.° MSN00054.00

<p>10-TESTE-----</p> <p>↓ PRODUIT 17.3° C ENVOYER --° C COMPTEUR 150'</p> <p>CYCLE PERSONNAL. TEMP. COMP. </p>	<p>Choisissez le programme désiré en utilisant les flèches  .</p>
<p>10-TESTE-----</p> <p>PRODUIT 17.3° C SALLE -0.8° C COMPTEUR 50'</p> <p> </p>	<p>Pressez  pour démarrer le Cycle Personnalisé.</p>
<p>10-TESTE-----</p> <p>PRODUIT 17.3° C SALLE -0.8° C COMPTEUR 50'</p> <p> </p>	<p>Arrêter le cycle: avec les flèches   sélectionnez  placé dans le coin inférieur droit de l'écran, suivi de .</p>

Remarque: L'ouverture de la porte pour une période supérieure à 2 minutes entraîne un arrêt automatique du cycle.

Pour revenir au **MENU** principal pressez .

## 4.7.1 Libérer Sonde Produit (à l'exception de AB3)

<p>MENU 12:00 01/01/12</p> <p>STÉRILISATION SONDE CHAUFFAGE PARAMÈTRES</p>	<p>Dans le <b>MENU</b> principal sélectionnez, avec les flèches  , l'option <b>SONDE CHAUFFAGE</b> suivi de .</p>
<p>Sonde chauffage</p> <p>PRODUIT -18.0° C COMPTEUR 1'</p> <p> </p> <p>Sonde chauffage</p> <p>PRODUIT 4.0° C COMPTEUR 1'</p> <p>Tempér. de base Trop élevée  </p>	<p>La sonde entrera en mode chauffage pendant 2 minutes ou jusqu'à atteindre les 4°C.</p>



Pour revenir au **MENU** principal pressez .

## 4.8 Dégivrage, alarmes et anomalies

### 4.8.1 Dégivrages

Au début du cycle sera effectué un dégivrage automatique de l'évaporateur si la température est inférieure à 0°C. Le dégivrage s'effectue par l'air forcé, en utilisant la chaleur des produits alimentaires.

### 4.8.2 Annulation des alarmes

Appuyer simultanément pendant trois secondes sur les touches  . S'affiche l'écran suivant.

Pour revenir au menu précédent, appuyer à nouveau sur les deux flèches simultanément.

Alarmes info

Nenhum. al. activ.

### 4.8.3 Anomalies

Si vous détectez quelques anomalies dans le fonctionnement, débranchez l'équipement, retirez tous les produits alimentaires à l'intérieur et appelez les services techniques.